
STRANDKORBPFLEGE

BEACH CHAIR CARE

LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE!

Mit dem Kauf dieses Strandkorb-Modells haben Sie sich für ein hochwertiges, sorgfältig verarbeitetes Qualitätsprodukt entschieden. Damit Sie lange Freude an Ihrem Korb haben, möchten wir Ihnen einige Informationen über die verarbeiteten Materialien und deren Pflege geben, aber auch einige Hinweise zum Gebrauch Ihres neuen Korbes.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Wir hoffen, dass Sie mit dieser Information lange Freude an Ihrem Strandkorb haben werden und wünschen Ihnen viele angenehme Stunden.

Verpackung und Entsorgung

Bitte trennen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es entsprechend. Achten Sie darauf, dass Sie die Anleitung und das Aufbauzubehör nicht versehentlich mit entsorgen.

Zubehör

Laufrollen

Die meisten unserer Strandkorbmodelle sind für die Montage von Laufrollen vorgerüstet. Lassen Sie sich hier hierzu gerne beraten.

Verwendungszweck

Unsere Strandkörbe sind spezielle Sitz- und Liegemöbel, die nur für diesen Zweck eingesetzt werden können. Sie sind nicht wasserdicht. Bei Regen bitte eine geeignete Schutzhülle benutzen. Der Korb ist ausschließlich für den Privatgebrauch vorgesehen.

Gebrauchshinweise

Das Abkippen des Oberkorbes gelingt am besten, wenn Sie die Verstellgriffe nacheinander lösen, wobei Sie beim Lösen des zweiten Griffs den Korb in die gewünschte Position neigen und diesen wieder einhaken können. Wir empfehlen das Abkippen des Strandkorbes mit 2 Personen vorzunehmen.

Materialien und Pflege

Kunststoffgeflecht

Das eingesetzte Kunststoffgeflecht ist besonders pflegeleicht. Die Reinigung erfolgt nur mit Wasser, Schwamm und Seife.



Verwenden Sie bitte keine tensidehaltigen Reinigungsmittel.

Bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich der Einsatz eines speziellen Kunststoffreinigers.

Holzteile

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen sind die Holzteile der meisten Körbe mit einer handelsüblichen Holzschutzlasur imprägniert. Erneuern Sie diese bei Bedarf je nach Verschleiß und lassen Sie sich beim Kauf der Lasur im Fachgeschäft beraten.

Die Strandkorbmodelle aus Teak müssen nicht behandelt werden, da Teakholz durch seinen hohen Gehalt an natürlichen Ölen sehr witterungsbeständig ist. Der Witterung ausgesetztes Teakholz erhält mit der Zeit eine silbergraue Patina. Diese können Sie von Anfang an durch die frühzeitige Verwendung von Teak-Öl verhindern. (Bitte nur auf sauberes und trockenes Holz auftragen.)

STRANDKORBPFLEGE

BEACH CHAIR CARE



Grundsätzlich sollten Sie den Korb mit einer Schutzhaube vor Witterung schützen.

Strandkörbe sind nicht wasserdicht. Bei Regen entweder eine geeignete Schutzhülle benutzen oder alle Kissen aus dem Korb entfernen. Um Schimmelbefall zu vermeiden, muss der Korb regelmäßig belüftet werden.

Bei längerer Nichtbenutzung (z. B. während der Überwinterung) muss der Korb trocken und gut belüftet sein.

Zwischen Haube und Korbdach können Sie zusätzlich ein Frotteetuch legen, um eventuell entstandenes Schwitzwasser zu reduzieren und damit verbundene Stockflecken zu vermeiden. Legen Sie vier stabile Steine unter die Korbecken, damit verhindern Sie, dass Nässe von unten in das Holz eindringt.



Sofern Wind und Wetter es zulassen, sollten Sie die Haube regelmäßig abnehmen und Ihren Korb gut lüften.

Holz ist ein Naturprodukt, dessen Unregelmäßigkeiten vor allem von Bewunderern geschätzt werden. Spannungsrisse, kleinere Astlöcher oder Fugen werten den Charme und die Individualität des Produktes weiter auf und sind daher kein Reklamationsgrund.

Festpolsterung und Kissenausstattung

Die feste Sitz- und Rückenpolsterung ist aus formstabilem Schaumstoff mit Markisenstoffen gearbeitet. Diese Stoffe sind überwiegend imprägniert und wasserabweisend ausgerüstet. Im Laufe der Zeit lässt die Imprägnierung jedoch nach und kann mittels Imprägnierspray wieder aufgefrischt werden. Kleinere Flecken lassen sich mit Bürste und einer milden Seifenlauge bzw. einem speziellen Markisenreiniger entfernen. Hartnäckige Flecken (Gras, Fett, etc.) entfernen Sie am besten mit handelsüblichen speziellen Fleckenentfernungsmitteln.



Nach einer intensiven Reinigung sollte die Imprägnierung grundsätzlich erneuert werden.

Die herausnehmbaren Kissenausstattungen und Fußpolster sind alle mit einem Reißverschluss ausgestattet und lassen sich waschen.



Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Textiletikett.

Die Kissenausstattungen sollten Sie zur Überwinterung grundsätzlich herausnehmen. Vor Schädlingen können Sie Ihren Korb durch die Verwendung von Zedernholzstückchen schützen – wirkungsvoll und umweltfreundlich.

MÖBELPFLEGE

FURNITURE CARE

Achtung! Bitte sorgfältig lesen!

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit dem Kauf Ihres Gartenmöbels haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben, möchten wir Ihnen einige Informationen geben.

Bitte lesen Sie vor der Montage die nachfolgenden Aufbauhinweise gründlich durch, da für Schäden die durch unsachgemäße Montage entstanden sind, keine Haftung übernommen werden kann.

Aufbauhinweise für alle Teakholzmöbel

Um Schäden am Teakholz zu vermeiden, beachten Sie bitte unsere Aufbauhinweise. Gerade beim Einschlagen der Holzdübel entstehen oft Schäden am Produkt. Um dies zu verhindern, achten Sie bitte auf unsere Aufbauhinweise.



1. Beim Zusammenbauen der Teakholzmöbel achten Sie bitte auf die genaue Paarung der einzelnen Teile (A=A, B=B, 1=1, 2=2, usw.).
2. Stecken Sie die angespitzten Dübel per Hand in die dafür vorgesehenen Löcher.
3. Beim vorsichtigen Einschlagen mit dem Hammer achten Sie darauf, dass die Dübel noch herauschauen.
4. Den restlichen Überstand entfernen Sie nun mit einem feinem Schleifpapier.
5. Bei Ausziehtischen mit Metallbeschlägen muss in regelmäßigen Abständen (ca. alle 4 Wochen) das Schienensystem gesäubert und eingeölt werden.

Aufbauhinweise für alle Edelstahlische



1. Um Verkantungen der Schrauben beim Aufbau des Edelstahltisches vorzubeugen, sollten Sie das Ende der Schraube (Außengewinde) ca. 1 cm einfetten.

2. Drehen Sie jetzt die Schraube für 3-4 Gänge in das dafür vorgesehene Innengewinde des Tischbeines per Hand ein.
3. Nun können Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel weiter anziehen.
4. Bei Ausziehtischen mit Metallbeschlägen muss in regelmäßigen Abständen (ca. alle 4 Wochen) das Schienensystem gesäubert und eingeölt werden.

Holzeigenschaften

Holz ist ein Naturprodukt, sehr gut zu verarbeiten und dank seiner natürlichen Öle wetterbeständig und langlebig. Es ist ein wertvoller, natürlicher Werkstoff und unterliegt ständiger Veränderung. Neue Holzprodukte enthalten eine Holzfeuchte von 12% ± 2%, weshalb es durch die Austrocknung des Holzes (während der Sommermonate und im Indoorbereich) zu Unregelmäßigkeiten wie Trockenrisse, Unebenheiten, Verwerfungen oder ein leichtes Verziehen kommen kann. Diese Unregelmäßigkeiten haben keinen Einfluss auf die Statik oder die Haltbarkeit der Produkte und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar. Farbunterschiede rühren von der zum Teil unterschiedlichen Herkunft der Hölzer und gleichen sich im Laufe der Zeit immer mehr an.

Teakholz - Besonderheiten

Mit der Zeit entwickelt das Teakholz die sogenannte silbergraue Patina. Auch schwarze Flecken können aufgrund von kleinsten Schmutzpartikeln und Feuchtigkeit auf der Holzoberfläche entstehen. Diese Flecken lassen sich durch eine regelmäßige gründliche Reinigung mit einer Wurzelholzbürste und milder Seifenlauge verhindern, bzw. problemlos wieder entfernen. Diese Verfärbungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

MÖBELPFLEGE

FURNITURE CARE

Sehr hartnäckige Flecken können vorsichtig mit feinem Schleifpapier (200er Körnung) entfernt werden. Schleifrückstände müssen vor einer weiteren Behandlung des Teakholzes entfernt werden, da sich sonst schwarze Flecken bilden können. Wenn Sie den honigfarbenen Farbton ihrer Teakmöbel erhalten wollen, so empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen die Möbel mit einem weichen Tuch und etwas Teaköl einzureiben. Vor jeder Behandlung mit Teaköl müssen die Möbel wie oben beschrieben gründlich gereinigt und getrocknet werden.

Antik Teak - Besonderheiten

Antik Teak besteht aus recyceltem Teakholz - ein gealtertes Holz mit Reife und Qualität. Möbelstücke aus Antik Teak sind Unikate, die erst durch die individuellen Gebrauchsspuren, Kerben, Astlöcher, Löcher, Risse und Fugen ihren geschätzten Charme entwickeln. Diese Unregelmäßigkeiten sind charakteristisch für dieses Material und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

Pflegehinweise für alle Holzarten

Wie Sie Ihre Möbel richtig pflegen, richtet sich nach dem Holz und seine Vorbehandlung. Denken Sie daran, dass ein Möbelstück aus naturbelassenem Holz immer mit demselben Mittel gepflegt werden muss. Wurde es vor dem Kauf bereits mit beispielsweise Öl behandelt, dürfen Sie später auch nur Öl verwenden.

Wenn Ihre Möbel schon patiniert (Teakmöbel) und verschmutzt sind, ist es besonders wichtig, dass Sie vor dem Einölen der Möbel das Holz zuerst reinigen.

Reinigung



Setzen Sie bitte keinen Hochdruckreiniger

ein, da sonst die Holzstruktur beschädigt werden könnte.

Bitte gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor:

1. Die Reinigung können Sie einfach mit einer Bürste und milder Seifenlauge vornehmen.
2. Danach spülen Sie Ihre Möbel mit klarem Wasser ab, lassen diese trocknen und schleifen sie, wenn nötig mit einem Schleifpapier der Körnung „200“ ab.
3. Anschließend können Sie durch das Einölen Ihrer Möbel den gewünschten Farbton des Holzes wieder herstellen.

Für eine intensivere Behandlung müssen Sie das Holz zwei-/dreimal einölen. Dabei ist es wichtig, dass Sie „nass in nass“ ölen. D. h., das Öl sollte einziehen, nicht aber austrocknen, bevor Sie die nächste Behandlung durchführen. Andernfalls können Schmutzpartikel aus der Luft auf die Oberfläche gelangen und Verfärbungen verursachen.

Reinigung von Edelmöbeln

Sie sollten ihre Edelmöbel regelmäßig mit einer warmen, milden Geschirrspüllauge und reichlich klarem Wasser reinigen. Nach der Reinigung trocknen Sie ihre Möbel mit einem weichen Tuch. Vermeiden sollten Sie unbedingt Reinigungsmittel die Schleifkörper enthalten, da diese Kratzer auf der Oberfläche verursachen können. Ebenfalls nicht zur Reinigung von Edelstahl geeignet sind Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel, Möbelpolituren und alle Arten von Scheuermitteln.

Lagerung

Sitzkissen und Auflagen sollten Sie grundsätzlich herausnehmen und trocken lagern.